

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ: ОПАСНО НАСТРАИВАТЬ ДАТЧИК ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ.  
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОСИМ ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ ДО НАЧАЛА ВОЖДЕНИЯ.**

### 1. ВЫБОР ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

- 1) а) В приборах **PK-WA** два цвета подсветки.  
в) В приборах **PK-SC** семь цветов подсветки.
- 2) Нажмите <**SET**> для изменения цвета подсветки, когда прибор находится в нормальном режиме.

### 2. ПРОСМОТР ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

- 1) Нажмите <**PEAK**>, стрелка переместиться к записанному пиковому значению и слово "**PEAK**" будет подсвеченено.
- 2) Когда пиковое значение указано на экране, удерживайте <**PEAK**> в течение 3-х секунд для удаления предыдущего пикового значения, слово "**PEAK**" будет мерцать.
- 3) Когда пиковое значение будет удалено, прибор издаст сигнал в качестве подтверждения.
- 4) После 3-х секунд бездействия, прибор переходит в нормальный режим.

### 3. РЕЖИМ УСТАНОВОК

В этом режиме настраиваются три функции: **WARNING** (опасные значения), настройка звука и яркость подсветки. Удерживайте <**SET**> в течение 3-х секунд, пока нужная функция не появиться на экране. Когда стрелка мерцает, функция может быть запрограммирована.

#### Настройка **WARNING**

- 1) Когда лампа **WARNING** подсвечена, значение может быть запрограммировано. Нажмите <**PEAK**> для движения стрелки по часовой стрелке, или <**SET**> - против часовой.
- 2) Удерживайте или <**PEAK**> или <**SET**> для более быстрого перемещения стрелки.
- 3) После 5 секунд бездействия, прибор переходит в нормальный режим.

#### Настройка звука

- 1) Когда лампа **WARNING** и слово "**PEAK**" подсвечены, нажмите <**PEAK**> для включения звука, или <**SET**> для отключения.
- 2) Когда звук включен, т.е. звук **WARNING** и звук включения включены, прибор дважды издаст сигнал в качестве подтверждения.
- 3) Когда звук выключен, т.е. звук **WARNING** и звук включения выключены, прибор издаст один сигнал в качестве подтверждения.
- 4) После 5 секунд бездействия, прибор переходит в нормальный режим.

#### Настройка яркости подсветки

Для дневного и ночного времени доступно 9 уровней яркости подсветки. Для установки яркости подсветки ночного времени, оранжевый провод должен быть соединен с проводом габаритных огней автомобиля 12В (+).

- 1) Когда лампа **WARNING** и слово "**PEAK**" мерцают поочередно, нажмите <**PEAK**> для увеличения яркости, или <**SET**> для уменьшения.
- 2) Яркость подсветки для дневного времени настраивается при выключенных габаритных огнях автомобиля.
- 3) Яркость подсветки для ночного времени настраивается при включенных габаритных огнях автомобиля.
- 4) После 5 секунд бездействия, прибор переходит в нормальный режим.